




Başlamadan Önce: WiFIDNC cihazını CNC'ye takın. Cihaz bir WiFi ağına bağlı değilse, kendi WiFi ağını yayınlar.

Cihazın ağ adı
Parola
Kurulum adresi

WIFIDNC-XXXX
WIFICNC1
192.168.4.1


XXXX cihaza özel 4 hanelik koddur. Bu kılavuzun örneğinde kod **076C** olarak görünür.

1 Cihazın Ağını Bulun




Telefonda **Wi-Fi** ayarlarını açın. Listede **WIFIDNC-XXXX** adlı ağı bulun. Resimde kırmızı çerçevedeki ağ: **WIFIDNC-076C**. Ağa dokunun.

2 Parolayı Girin



Parola olarak **WIFICNC1** yazın. **Connect** (Bağlan) düğmesine dokunun.


3 Şirket Ağını Tanıtın



Telefon **WIFIDNC WiFi Kurulumu** sayfasını kendiliğinden açar. Kırmızı çerçevelerle gösterilen iki alanı doldurun: **Bulunan Aglar** listesinden şirket WiFi ağını seçin. **Parola** alanına o ağın parolasını yazın. Sonra **Kaydet ve Yeniden Başlat** düğmesine basın.

Sayfa kendiliğinden açılmazsa telefonun tarayıcısına **192.168.4.1** yazın. Ağınız listede yoksa **Tekrar Tara** düğmesine basın. Gizli ağsa adını elle yazın.

4 Kurulumu Teyit Edin



Cihaz yeniden başlar ve şirket ağına bağlanır. Telefonu da şirket WiFi ağına geri bağlayın. WIFIDNC mobil uygulamasını açın.



Uygulama yüklü değilse Google Play'den indirin. Karekodu telefonun kamerasıyla okutun ya da **bu yazıya** dokunun.

Cihaz **WiFIDNC Cihazları** listesinde görünürse kurulum tamamdır. Bu ekran yalnızca **teyit** içindir.